

Produto:**DETY DLA 7013**

Desincrustante ácido para remoção de incrustações de máquinas lava louças.

Modo de Usar:

Utilizar diluído em água diretamente no tanque da lava louças em concentração de 2,0 a 5,0%

**Objetivos:**

Desincrustar e remover as incrustações calcárias das superfícies internas das máquinas lava louças. Para otimizar o desempenho das resistências, desentupir os bicos dos jatos e melhorar a eficiência da máquina lava louças.

POP:

1. Interromper a entrada de produtos da lavagem de louça ou desligar as bombas dosadoras.
2. Fazer um enxágue inicial, com água fria, para remoção de resíduos de produtos da lavagem de louças.
3. Drenar e limpar o tanque de água.
4. Remover os filtros, limpar com escova e recolocar no local.
5. Remover as grades e limpar separadamente.
6. Calcular a capacidade em litros do tanque de água.
7. Encher o tanque com água a temperatura ambiente.
8. Adicionar a cada litro de água de capacidade do tanque, até 50 ml de Dety DLA 7013 .
9. Colocar a máquina na função manual e deixar em funcionamento por no mínimo 30 minutos ou colocar no programa de lavagem mais extenso e colocar em funcionamento para desincrustar.
10. Terminada esta operação, abrir e verificar a existência de manchas esbranquiçadas sobre as superfícies, o que indica incrustações calcárias.
11. Se positivo, colocar em funcionamento por mais 30 minutos.
12. Após este tempo drenar completamente a solução de Dety DLA 7013 .
13. Colocar a máquina na função enxágue.
14. Repetir o enxágue e liberar máquina para o uso.

Evitar:

Álcalis fortes

EPIs:

Luvas de PVC, botas de borracha e óculos de proteção.